

⑩ BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑩ DE 195 35 021 A1

⑩ Int. Cl. 5:
H 04 B 7/26

H 04 B 7/166
H 04 Q 7/20

DE 195 35 021 A1

⑪ Aktenzeichen: 195 35 021.8
⑫ Anmeldetag: 21. 9. 95
⑬ Offenlegungstag: 10. 7. 97

⑪ Anmelder:
Arnold, Jörg, Dr., 69117 Heidelberg, DE

⑫ Erfinder:
gleich Anmelder

⑭ Mobilfunkendgerät/Mobilfunkrelais

⑮ Ein Mobilfunkendgerät, das gleichzeitig Funkrelais ist und über eine funksaummenabhängige Steuerung von Relaisfunktionen verfügt, so daß in der Anwendung ein vollkommen selbstorganisierendes Telekommunikationsnetz ohne die bisher notwendigen festen Telekommunikationsverbindungen und das gesamte Funknetzmanagement in den bisher verwirklichten Mobilfunknetzen ermöglicht wird.

DE 195 35 021 A1

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Mobilfunkgerät bestehend aus Endteilnehmerausrüstung und Funkkreis durch dessen Betrieb bei einer ausreichenden Flächenverteilung ein vollkommen selbstorganisierendes Telekommunikationsnetz ermöglicht wird, das auf sämtliche bisher üblichen und notwendigen festen Telekommunikationseinrichtungen und das gesamte Funknetzmanagement in den bisher verwirklichten Mobilfunknetzen verzichten kann.

Bisher sind keine solchen Kombinationseinheiten bekannt. Die bisher bekannten Mobilfunkendgeräte sind bisher konzipiert für den Einsatz in Mobilfunknetzsystemen wie GSM u. A.

Diese sind Festnetze und werden aus einzelnen stationären Reichweiten- und frequenzdichten Funknetzzellen gebildet, in denen sich der Netzteilnehmer vorübergehend aufhält und mit seinem Mobilendgerät über die feste Funkbasisstation der Zelle in Funkkontakt treten kann. Bisherige Mobilendgeräte sind gleichzeitig keine Funkkreis und kommen nicht ohne die festen Funkinstalationen der festen Basisstationen aus.

Bei der Bewegung des Teilnehmers über Zellengrenzen hinweg muß der Teilnehmer lokalisiert und verfolgt werden, um ihn zur Aufrechterhaltung eines bestehenden Funkkontakte an die nächste Basisstation der neu betretenen Funknetzzelle übergehen zu können. Im Einzelnen müssen komplizierte Verwaltungsprozesse (Funkmanagement) wie "Roaming", "Location Update", "Handover", "Vergebühr" und "Interworking" durchgeführt werden, für die die bisherigen Mobilfunkendgeräte speziell ausgelegt sein müssen.

In einem Mobilfunknetz das kein Festnetz ist und daher über keine festen Funkinstalationen und über kein koordinierendes Netzmanagement verfügt, kann ein Zielteilnehmer nur durch eine flächendeckende Funklawine lokalisiert werden (Verteilnetz). Da prinzipiell jeder Netzteilnehmer als Quellenteilnehmer einen Zielteilnehmer ansprechen kann und wegen der einzigen Übermittlungsmöglichkeit des Verteilnetzes über die mobilen Netzteilnehmer als Übertrager selbst, muß eine Vorsehung gegen eine kapazitätsmäßige Überlastung eines solchen Funknetzes getroffen werden. Es werden zur Erzeugung von Funkverbindungen immer wesentlich weniger Übermittler gebraucht als Netzteilnehmer vorhanden sind. Eine Kapazitätsverhältnis bzw. Kapazitätsverteilung kann automatisch durch die Selbstdiskontraktion des Netzwerkes erreicht werden, indem die Übermittler in Abhängigkeit vom Funkraufkommen entweder deaktiviert werden, oder durch eine Zuordnung zu gekoppelten inaktiven Unternetzen reduziert werden. Solche Unternetze sind räumlich unterscheidbare, sendeleistungsdifferenzierte und fundfrequenzdifferenzierte Unternetze.

Hierzu stehen die vier folgenden Mechanismen a)–d) zur Verfügung, die zur optimalen Kapazitätsverteilung bzw. Kapazitätsstabilisierung des Netzwerkes intelligent aufeinander abgestimmt werden können:

- a) Reichweitenkontraktion,
- b) Übermittlerdichtereduktion,
- c) Sendeleistungsdifferenzierung,
- d) Frequenzdifferenzierung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, durch die Anwendung ein Mobilfunknetz ohne feste Telekommunikationseinrichtungen und ohne eine übergeordnete

Netzverwaltung (Netzmanagement) zu ermöglichen, und die Übertragungskapazität des Mobilfunknetzes zu stabilisieren.

Diese Aufgabe wird erfahrungsgemäß dadurch gelöst, daß die zur Verwendung kommenden Mobilendgeräte gleichzeitig als Mobilfunkkreis ausgebildet sind und über bestimmte Eigenschaften in ihrem Relaisverhalten verfügen, um kollektiv die oben genannten Kontraktionsmechanismen zu erzeugen. Diese Eigenschaften sind folgend beschrieben:

a) Reichweitenkontraktion

Das Mobilfunkendgerät registriert wie oft (Obertragungskreiszahl) ein empfangenes und weiterzubertragendes Funkignal bereits von vorhergehenden Übermittlern übertragen wurde. Je höher die Zahl (Funkraufkommen) der verschiedenen je Zeiteinheit beim Mobilendgerät ankommenden weiterzuleitenden nicht direkt adressierten Funksignale ist, um so mehr reduziert das Mobilendgerät die Weiterleitung dieser Funksignale von entfernter Sender, also von solchen Funksignalen mit höheren Übertragungskreiszahlen. Dadurch wird insgesamt die Reichweite des Netzwerkes um den Quellenteilnehmer herum reduziert und das Netz wird im Grenzfall kollektiv auf den Nahbereich (Kontraktionsbereich) kontrahiert, in dem die Zahl der aktiven Teilnehmer im Kapazitätsbereich dieses lokalen Netzwerkbereiches liegen.

b) Übermittlerdichtereduktion

Je höher die zeitliche Funkrufdichte beim Mobilendgerät wird, um so länger setzt es eine interne Totzeit, in der es nicht als Funkkreis für nicht direkt adressierte Funksignale tätig werden kann. Dadurch wird die Zahl der aktiven Übermittler in einem lokal überbelegten Netzbereich sowohl im Fern- oder Nahbereich um den Quellenteilnehmer im zeitlichen Mittel reduziert und das Funkraufkommen in dieser Umgebung wird kollektiv wieder in den Kapazitätsbereich geführt. Die minimal mögliche Übermittlerreduktion liegt bei noch einem aktiven Übermittler im Nahbereich um den Zielteilnehmer.

c) Reichweitenexpansion, Sendeleistungssteuerung, Sendeleistungsdifferenzierte Unternetze

Je höher das zeitliche Funkraufkommen bei dem Mobilendgerät wird, um so höher setzt es seine Sendeleistung bzw. um so niedriger setzt es seine interne Empfangsleistungsschwelle, über der es keine zu Übertragenden Signals weiterleitet. Dadurch wird die Zahl der aktiver Übertrager im Nahbereich um den Quellenteilnehmer reduziert und das Funkraufkommen wird kollektiv in diesem Bereich wieder in den Kapazitätsbereich geführt. Dieser Mechanismus unterstützt Fernfunkverbindungen. Um hierdurch nicht die Unterdrückung eines ausschließlichen Nahfunkverkehrs zu verursachen, kann das Mobilendgerät eine Prioritätsteuerung für Nahfunkverbindungen bzw. Fernfunkverbindungen anwenden. Dazu kann entweder die Übertragungskreiszahl des weiterzuleitenden Funksignals ausgewertet werden oder die Prioritätsteuerung kann mittels der Sendeleistung des Quellenteilnehmers, der dieses Signal ursprünglich abgesetzt hat, erfolgen.

Wenn nach dem ersten Funkaufruf eines Zielteilnehmers durch den Quellenteilnehmer kein Funkkontakt auf-

geschaltet werden kann, so besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß sich der Zielteilnehmer nicht im lokalen Kontraktionsbereich um den Quellteilnehmer befindet. Dann wird das Mobilendgerät bei einem erneuten Funkaufruf des Quellteilnehmers an diesen Zielteilnehmer die Sendeleistung erhöhen, wodurch er nach Übermittlung den Fernbereich bzw. Kontraktionsbereich um den Zielteilnehmer erreichen kann. Bei diesem Verfahren kommt dem Nahbereich um den Quellteilnehmer vorrangige Priorität zu, da er vor dem Fernbereich zuerst abgefragt wird.

Es sind noch weitere differenziertere z. B. mehrstufige Prioritätsverfahren mit z. B. der Weitergabe einer Prioritätsinstanzinformation möglich. Wird die Prioritätsinformation bzw. die erhöhte Sendeleistung permanent von den Übermittlern weitergegeben und befolgt, so entsteht ein sendeleistungsdifferenziertes Unternetz, das z. B. als Fernverbindungsnetz vom Nahverbindungsnetz getrennt werden kann.

d) Frequenzdifferenzierte Unternetze

Eine Erweiterung der Kapazitätsgrenze des Funknetzes wird durch eine Aufteilung des Funknetzes in Signalträgerfrequenzdifferenzierte Unternetze erreicht. Hierzu werden mehrere bis viele distinkt unterscheidbare Funkfrequenzkanäle zur Verfügung gestellt. Das Mobilendgerät jedes Übermittlers springt in seiner Empfangsbereitschaft z. B. stochastisch oder nach bestimmten Zeitfunktionen zwischen unterschiedlichen Funkfrequenzkanälen hin und her. Als Sendekanal wählt das Mobilendgerät denjenige Funkfrequenzkanal, der dem Zielteilnehmer zugeordnet ist. Die Übermittlung findet über die Übermittler statt, die sich gerade auf dem Empfangskanal bzw. Sendekanal der weiteren Übermittler befinden. Diese bilden jetzt frequenzdifferenzierte parallele Unternetze.

Technische Realisierung, konstruktive Ausführung

Die oben genannten Aufgaben und Anforderungen der Vorrichtung (Mobilfunkendgerät/Mobilfunkrelais) kann im Rahmen der existenten elektronischen Digitaltechnik dargestellt werden. Dabei kann auf technische Verfahren wie: Vollständige Digitalisierung im Rahmen von CMI-Pulseodemodulation mit Informationskompression und Fehlerunterdrückung durch Spreiztechnik (Bit-Interleaving, Slot-Interleaving), DTX/DRX Sprachverarbeitungsverfahren und Codier/Decodierverfahren (Fullrate, Half Rate Codierung) mit Fehlerwörterkorrektur und Comfort Noise Generierung und Speech Frame Substitution, Übertragungsverfahren im Gigaherzfrequenzbereich wie Frequenzduplexübertragung im Rahmen von Frequency Multiple Access mit Frequency Hopping (Code Division Multiple Access) und Pulsübertragungsverfahren (Time Division Multiple Access) und Viterbi-Entzerrung und Echo kompensation zurückgegriffen werden, die in der aktuellen Mobilfunkendgerätekunde bereits realisiert sind.

Die beschriebene Vorrichtung kann konstruktiv in einem gemeinsamen Gebäude untergebracht sein. Die Vorrichtung besteht dann aus einer Einheit und enthält die Endteilnehmerschaltstelle und die Relaiseinrichtung gemeinsam oder sie kann in zwei Einheiten getrennt und deshalb in zwei getrennten Gebäuden untergebracht sein. Der Teil der Vorrichtung der die Endteilnehmerschaltstelle darstellt ist dann aber mindestens

mobil auszuführen, so daß er vom Anwender mitgeführt werden kann. Der andere getrennte Teil der Vorrichtung enthält dann die Relaiseinrichtung. Er kann z. B. fest in z. B. Fahrzeugen installiert werden. Beide Einheiten der Vorrichtung sind durch eine feste elektrische Verbindung oder durch eine Funkverbindung miteinander verbunden.

Vorteile

Durch die beschriebene Erfahrung wird ein vollkommen selbstorganisierendes Telekommunikationsnetz ermöglicht, das auf sämtliche bisher notwendigen festen Telekommunikationseinrichtungen und das gesamte Funknetzmanagement in den bisher verwirklichten Mobilfunknetzen verzichten kann. Dadurch müssen für den Funkverkehr keine Dienste in Anspruch genommen werden. Dieses Telekommunikationsnetz kann deshalb für den Teilnehmer kostenfrei bzw. gebührenfrei betrieben werden. Ein solches Telekommunikationsnetz ist hochinteressant für Entwicklungsländer, Industriewellentänder, und schwächere Industrieländer, die zur Entwicklung ihrer Wirtschaft auf ein leistungsfähiges Telekommunikationssystem angewiesen sind, aber die hohen notwendigen infrastrukturellen Investitionen in ein modernes herkömmliches Telekommunikationssystem in der nächsten Zukunft nicht aufbringen können.

Patentansprüche

1. Eine mobile Vorrichtung zum Empfangen und Senden von digitalen Funksignalen, dadurch gekennzeichnet, daß sie gleichzeitig Funktionseinheit Endteilnehmerschaltstelle und Funktionseinheit Funkübertragungsrelais für weiterzulitzende Mobilfunksignale ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß die Funktionseinheiten in getrennten Gehäusen oder in einem gemeinsamen Gehäuse untergebracht sein können.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1,2 dadurch gekennzeichnet, daß die Funktionseinheiten über feste elektrische Verbindungen oder selbst wieder über Funkverbindungen direkt zusammengeschlossen sind.
4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, daß mindestens eine Einheit davon mobil ist.
5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, daß sie über sendeaufkommenabhängige unterschiedliche bestimmte Relaisfunktionen verfügt.
6. Vorrichtung nach 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß sie die relaismäßige Weiterleitung von Funksignalen um so mehr reduziert, je höher das zeitliche Aufkommen des Funkempfanges im Relaisbetrieb der Vorrichtung ist.
7. Vorrichtung nach 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß sie eine interne Totzeit, in der sie bestimmte Funksignale nicht weiterleitet, um so länger setzt, je höher das zeitliche Aufkommen des Funkempfanges im Relaisbetrieb der Vorrichtung ist.
8. Vorrichtung nach 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß sie ihre Sendeleistung zur Weiterleitung von bestimmten Funksignalen um so mehr erhöht, je höher das zeitliche Aufkommen des Funkempfanges im Relaisbetrieb der Vorrichtung ist.

9. Vorrichtung nach 1 bis 5 und 8 dadurch gekennzeichnet, daß sie eine Anweisung an die weiteren Übermittler zur Weiterleitung und Ausführung (Prioritätsanweisung) herausgibt, deren Sendeleistung in einem bestimmten Maß zu steigern, falls die Vorrichtung einen verdeckten Aufbau eines bestimmten Funkkontaktes nicht erreicht hat.

10. Vorrichtung nach 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß sie ihre interne Empfangsleistungsgeschwelle über der Sie keine Funksignale annimmt, um so niedriger setzt, je höher das zeitliche Aufkommen des Funkempfanges im Relaisbetrieb der Einrichtung ist.

11. Vorrichtung nach 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, daß sie ihre Empfangs- und Funkbereitschaft für bestimmte Funksignale im Relaisbetrieb auf bestimmten nach einer bestimmten Zeitfunktion gewählten Funkfrequenzen bzw. Funkkanälen erzeugt.

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65